





# Anleitung Bedienpanel S163

Hinweis: SSWW behält sich das Recht vor, ohne weitere Hinweise, Änderungen am Erscheinungsbild und am Zubehör vorzunehmen.



- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ① ----- An/ Aus                | ⑥ ----- Beleuchtungssteuerung     |
| ② ----- Abluft                 | ⑦ ----- Dampffunktion             |
| ③ ----- Dampfregulierung       | ⑧ ----- Einstellung Radiofunktion |
| ④ ----- Bluetooth/Medien       | ⑨ ----- Speichertaste             |
| ⑤ ----- Verringern             | ⑩ ----- Steigern                  |
| A ----- Abluft Kontrollleuchte | B ----- Dampffunktionsleuchte     |

## I. Vorwort


1. Das Panel und seine Tasten ist so aufgebaut, dass jede Funktionstaste in optimaler Reichweite liegt.
2. Das Panel ist für den Einsatz in einer Dusche optimiert, die Tasten funktionieren somit auch bei nasser Oberfläche. Sollte ein Fehlfunktion angezeigt werden oder das Panel nicht reagieren, wurden wahrscheinlich mehrere Tasten gleichzeitig betätigt. Warten Sie einige Sekunden und steuern die gewünschte Funktion erneut an.
3. Das Panel verfügt über eine Tastensperre, diese wird mit dem  Symbol im LCD Bildschirm angezeigt. Um diese zu lösen halten sie die  für 2 Sekunden gedrückt. Nun sollte das  Symbol aus dem LCD verschwunden sein und Sie können die Tasten des Panels wieder nutzen.
4. Jede Betätigung der Tasten bzw. Funktion wird mit einem Piepton bestätigt.

## II. Inhalt der Anleitung


1. Beleuchtung
2. Abluft
3. Dampffunktion
4. Radiofunktion
5. Bluetoothfunktion
6. Reinigung

## III. Anleitung


### An

Um das Gerät einzuschalten halten Sie  für zwei Sekunden gedrückt, sobald die Dampfdusche eingeschaltet ist, wird die aktuelle Temperatur auf dem Display angezeigt. Gleichzeitig wird die Deckenbeleuchtung eingeschaltet. Beachten Sie bitte, dass sich das Gerät innerhalb von 60 Minuten selbst abschaltet.


### Aus

Um das Gerät vor den 60 Minuten abzuschalten, halten Sie bitte  gedrückt, alle laufenden Funktionen werden unterbrochen und das System befindet sich im Standby-Modus. Sobald das System 2 Minuten im Standby-Betrieb ist, wird automatisch die Wasserentleerung gestartet.


### 1. Beleuchtung





Bei eingeschaltetem System können Sie mit der Taste  die unterschiedlichen Farbmodi durchschalten. Hierzu ist es notwendig die Taste entsprechend oft zu berühren. Denn das Licht startet nach jedem erneuten Start mit einer anderen Farbe.


## 2. Abluft

Wenn das System eingeschaltet ist, berühren Sie  um den Abluft ein bzw. auszuschalten. Wenn die Abluft eingeschaltet ist, wird dies mit der Kontrollleuchte

## 3. Dampffunktion






A. Berühren Sie, während das System eingeschaltet ist,  um die Dampffunktion zu starten. Sobald die Dampffunktion gestartet wurde, wird dies entsprechend mit der Kontrollleuchte bestätigt. Die vom System voreingestellte Zeit für den Saunagang beträgt 45 Minuten, die voreingestellte Temperatur 45 °C.




B. Sobald die Dampffunktion gestartet wurde, gelangen Sie mit einer Berührung auf  in den Einstellungsmodus. Hier können Sie mit  oder  die Nutzungszeit oder die Temperatur nach Ihren Wünschen einstellen. Mit einer erneuten Berührung  schalten Sie zwischen Zeit und Temperatur hin und her, die jeweilige Einheit blinkt im Display kurz auf.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Temperatur zwischen 25 und 60°C und die Zeit zwischen 1 und 50 Minuten eingestellt werden kann. Das Panel verfügt auch über eine Temperaturanzeige in Fahrenheit. Sie können zwischen Celsius und Fahrenheit, bei eingeschalteter Dampffunktion, wechseln indem Sie  2 Sekunden gedrückt halten.


## 4. Radiofunktion




A. Sobald das System eingeschaltet ist, können Sie die Radiofunktion mit Berührung auf  aktivieren. Auf dem Display wird eine Frequenz angezeigt.


B. Berühren Sie nun  um die Frequenz einzustellen, das „MHz“ Icon wird auf dem Bildschirm blinken um die Bereitschaft zu signalisieren. Mit den Tasten  und  können Sie nun die gewünschte Frequenz ansteuern. Halten Sie  gedrückt um die gewünschte Frequenz zu speichern. Der Speichervorgang wird mit dem entsprechenden Speicherplatz bestätigt. Ihnen stehen 8 Speicherplätze zur Verfügung. Um zwischen diesen zu wechseln, drücken Sie bei eingeschaltetem Radio die Taste  kurz.

C. Um die Lautstärke zu regulieren, betätigen Sie bitte , achten Sie darauf, dass „MHz“ nicht im Display aufleuchtet, nun können Sie mit den Tasten  und  die Lautstärke im Bereich von 0-15 einstellen.



## 5. Bluetoothfunktion

Zuerst müssen Sie Ihr Handy mit der Dampfdusche koppeln. Hierfür betätigen Sie  im Bluetoothmodus wird Ihnen nun auf Ihrem Mobilgerät der Gerätenamen „SANJUN-BT“ angezeigt. Mit dem Passwort „0000“ können Sie nun beide Geräte miteinander verbinden.

A. Während des Bluetooth-Betriebs können Sie die Lieder mit der wechseln indem Sie zuerst  betätigen, wenn nun das Bluetooth-Symbol aufleuchtet, können Sie mit  und  die Lieder durchschalten.

B. Um die Lautstärke im Bluetooth-Modus anzupassen berühren Sie  . Im Display ist die aktuelle Lautstärke mit einer dB-Abstufung zu sehen, mit den Pfeiltasten regulieren Sie nun die Lautstärke hoch oder runter.

C. Der Fehler E6 wird ausgegeben, sollten Sie die Bluetooth-Funktion starten ohne ein gekoppeltes Handy.

D. Die Annahme von Telefongesprächen, während das Telefon mit der Dampfdusche verbunden ist, ist mit der Taste  möglich, einen Anruf ablehnen können Sie mit Berührung der Taste .


E. 10 Sekunden nachdem das System ausgeschaltet wurde, schaltet sich auch die Bluetoothverbindung ab. Schalten Sie das System wieder ein, aktivieren Sie den Bluetooth-Modus der Dampfdusche und koppeln Sie das Mobilgerät erneut um die gewünschte Musik abzuspielen.

## 6. Reinigung

### Ozondesinfektion

5 Minuten nachdem das System abgeschaltet wurde, wird die Ozondesinfektion automatisch gestartet, diese Desinfektion dauert ca. 10 Minuten. Schalten Sie während dieser 10 Minuten das System erneut ein, wird der Desinfektionsvorgang aus Sicherheitsgründen unterbrochen.

### Die Entkalkung

Um den Entkalkungsvorgang zu starten, muss das System eingeschaltet und keine andere Funktion aktiv sein. Berühren Sie  für 2 Sekunden, das System befindet sich nun im Reinigungsmodus. Achten Sie darauf, dass Sie bevor Sie den Reinigungsmodus starten über die vorgesehenen Öffnung (Schraubverschluss entfernen und mit einem Trichter versehen) am Hauptpanel geeignete Reinigungsflüssigkeit hinzugeben. So können 1,5 Liter Wasser mit keinesfalls mehr als 150mg Zitronensäure gemischt und verwendet werden.

Der Ablauf des Reinigungsvorgangs:

Der Dampfgenerator wird befüllt und heizt für ca. 1 Minute auf, gefolgt von einer Ruhezeit von ca. 30 Minuten, erneutes Aufheizen für ca. 30 Sekunden und anschließender Ruhezeit von 30 Minuten. Für ca. 3 Minuten wird das restliche Wasser abgelassen. Anschließend zieht das System nochmals für ca. 2 Minuten Wasser, um es genauso lange wieder abzulassen. Das Elektroventil zur Entwässerung anschließend 3 mal zurückgesetzt. Während des gesamten Vorgangs ist „CL“ auf dem Bildschirm zu sehen. Schalten Sie das System während des Vorgangs aus, wird die Reinigung abgebrochen. Sollte die Dampfdusche während des Reinigungsvorgangs nicht ausreichend Wasser ziehen können, blinkt erst Dampfsymbol auf dem Display und danach wird der Vorgang abgebrochen.

Hinweis: Nachdem das System abgeschaltet wurde, wird nach ca. 2 Minuten nochmal für ca. 2 Minuten Wasser abgelassen. Ist der Entwässerungsvorgang abgeschlossen wird das Magentventil nochmals 3 mal zurückgesetzt.